NÁVOD K OBSLUZE

Běžecký pás Corciano Trento 501D 5906333001408

Pozor: V souladu s pravidly udržitelného rozvoje může výrobce v případě potřeby stroje upravovat bez nutnosti informovat zákazníka. Úpravy závisí na konkrétním výrobku.

Obsah

1. Popis výrobku **2**
2. Bezpečnostní pokyny a výstrahy **4**
3. Montážní návod **6**
4. Provoz **10**
5. Rutinní údržba **12**

1. Popis výrobku

A. Multifunkční běžecký pás k domácímu použití



B. Monofunkční běžecký pás k domácímu použití:



Hlavní parametry a seznam dílů					
Hlavní technické parametry					
Č.	Název	Popis			
1	Napájecí napětí	AC 220-240 V (50/60 Hz)			
2	Výkon motoru	3,5 HP			
3	Rychlost	0,8-10 km/h			
4	Plocha na běhání	400* 1100 mm			
5	Max. hmotnost uživatele	90 kg			
6	Rozměry po rozložení	1330*615*1025 mm			
7	Volitelné funkce	Masážní přístroj			
Seznam balení					
Č.	Název	Jedn.	Počet		
1	Kompletní stroj	sada	1		
2	Masážní přístroj (volitelný)	sada	1		
3	Taška na příslušenství	Ks	1		
4.	Nosný rám základny	sada	1		
Taška s příslušenstvím					
Č.	Název	Počet	Č.	Název	Počet
1	Vnitřní šestihranný klíč 5 mm	1	6	Kabel MP3	1
2	Plochý očkový klíč	1	7	Šroub M8*25	2
3	Bezpečnostní klíč	1	8	Šroub M6*12	4
4	Silikonový olej	1	9	Vnitřní šestihranný klíč 6 mm	1
5	Návod k obsluze	1			
Příslušenství multifunkčního modelu					
1	Masážní přístroj	1	3	Šroub M8*35	2
2	Destička připevňující masážní přístroj	1	4	Matice M8	2

2. Bezpečnostní pokyny a výstrahy

Doporučení: Před složením běžeckého pásu se ujistěte, že je sklon „nulový“.

Pozor: Před použitím si pozorně přečtěte návod.

- Během používání a skladování běžeckého pásu v místnostech se vyhýbejte vlhkosti a vylévání vody na pás.
- Před zahájením cvičení si oblékněte vhodné sportovní oblečení a obuv. Zakazuje se na běžeckém pásu cvičit na boso.
- Zástrčka s vysokým výkonem musí být uzemněna a elektrická zásuvka by měla mít samostatný obvod, není povoleno sdílet ho s jinými elektrickými zařízeními.
- Pro zamezení nehodám nedovolte dětem, aby se přibližovaly k zařízení.
- Zamezte příliš dlouhému chodu běžeckého pásu, v opačném případě může dojít k poškození motoru a řídící jednotky a k urychlení opotřebení ložiska, samotného pásu a běžecké desky. Pravidelně se věnujte údržbě zařízení.
- Ze stroje pravidelně odstraňujte prach pro zamezení silným elektrostatickým výbojům. Po ukončení používání odpojte elektrické napájení.
- Během používání běžeckého pásu zajistěte dobrou ventilaci.
- Je nutné připnout si bezpečnostní lanko k oblečení pro zajištění, že se stroj v nouzové situaci zastaví.
- Pokud se budete cítit špatně, cvičení přerušte a poraďte se s lékařem.

  Silikonový olej po použití uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, obraťte se ve věci jeho opravy na kvalifikovaný servisní personál výrobce, aby ho opravil – není povoleno ho demontovat ve vlastní režii.

! Zakázáno

- Zařízení nepoužívejte po prasknutí nebo odtržení svrchní vrstvy (odkrytí vnitřní struktury) nebo když jsou poškozené sváry – součásti stroje by mohly odpadnout.

  ---- V opačném případě může dojít k nehodě nebo zranění.
- Neskákejte, když je pás v chodu.

  ---- Pád může zapříčinit zranění.

◆ Zařízení neuchovávejte ve vlhkých místnostech, jako je koupelna, ani v jejich blízkosti.

◆ Zařízení neumisťujte na přímé sluneční světlo nebo na místa o vysoké teplotě, např. nedaleko sporáku nebo topného zařízení.

--------- V opačném případě může dojít k požáru.

◆ Stroj nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen nebo pokud je zástrčka uvolněna.

---------- V opačném případě může dojít k zásahu elektrickým proudem, ke zkratu nebo požáru

◆ Nepoškozujte, násilím neohýbejte ani nepřetáčejte napájecí kabel. Na stroj neumisťujte těžké předměty, které by mohly zmáčknout napájecí kabel

--------- V opačném případě může dojít k požáru nebo k zásahu elektrickým proudem

◆ Stroj nemohou používat více než 2 osoby najednou. Nepřibližujte se ke stroji, když se používá.

---------- V opačném případě může dojít k nehodě nebo zranění způsobenému pádem.

◆ Osoby, které plně neovládají své mentální schopnosti, nebo osoby, které nedokáží zařízení samy obsluhovat, nemohou běžecký pás používat.

---------- Může dojít k nehodě nebo zranění.

◆ Během cvičení nepijte vodu ani vodu nenalévejte.

----------Může to způsobit zásah elektrickým proudem a požár.

◆ Lidé, kteří málokdy cvičí, by se neměli náhle pouštět do intenzivního tělesného cvičení.
Nepoužívejte běžecký pás po jídle nebo když se uživatel cítí unaven.

---------- Může to vést k újmě na zdraví.

◆ Tento výrobek je určen pro domácí použití, nelze ho používat ve školách, tělocvičnách apod.

----------Existuje riziko úrazu.

◆ Nepoužívejte běžecký pás s tvrdými předměty v kapsách kalhot.

----------Může to způsobit nehodu nebo zranění.

◆ Nepoužívejte běžecký pás, když je znečištěná nebo mokrá zástrčka napájení.

---------- Může to způsobit zásah elektrickým proudem, zkrat nebo požár. Zástrčky se nedotýkejte mokrýma rukama!

◆ Pokud se stroj nepoužívá, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

◆ Prach a vlhkost mohou způsobit stárnutí izolace a to může vést k požáru.

◆ Toto zařízení není určeno k používání lidmi (včetně dětí) s omezenými tělesnými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo lidmi bez zkušeností a vědomostí, leda by na ně dohlížely jiné osoby nebo by získaly instruktáž z oblasti Stožár od osoby zodpovídající za jejich bezpečnost.

◆ Měli byste dohlížet na děti, aby si se strojem nehrály.

! Stroj musí mít systém uzemnění!

◆Tento stroj musí být uzemněný. V případě poruchy uzemnění snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

◆ Tento stroj je vybaven zástrčkou napájení se zemnícím kabelem. Plně zasuňte zástrčku do standardní zásuvky.

◆Nesprávné zapojení zemnícího kabelu může způsobit zásah elektrickým proudem. V případě pochybností, zda je stroj správně uzemněný, zadejte kontrolu profesionálovi.

◆Používejte zásuvky stejného tvaru, jako má zástrčka s uzemněním. Na zástrčku nepoužívejte adaptér.

3. Montážní návod

Během montáže nejdříve vložte všechny šrouby, následně šrouby dotáhněte po dokončení montáže rámu.

1. Stroj položte rovně na zem, postavte sloupky a otáčejte konzolí ve směru zachyceném na obrázku níže.



2. Odšroubujte předdotažené šrouby M8*22 – použijte šestihranný klíč 5 # a šrouby M6*12 k dotažení a upevnění základny (dva šrouby na každé straně). Následně dotáhněte zpět šroub M8*22.



3. Přidržte levý a pravý sloupek – použijte šestihranný klíč 6 # a šrouby M8*25 k dotažení rámu konzole na sloupcích (dotáhněte všechny šrouby ve výše uvedených krocích a nezapomeňte, že za sloupkem nesmíte přiskřípnout kabel).



4. Použijte knoflík k zablokování hlavní základny a sloupku (otáčejte doprava, viz směr šipky). Nerovný podklad může způsobit problémy během otáčení knoflíku – v tom případě lehce nakloňte sloupek doleva (jako na obrázku níže). Aby se příště dal běžecký pás lehce složit, nedotahujte knoflík příliš silně.



Výše jsou představeny montážní kroky pro monofuknění zařízení – multifunkční zařízení je třeba instalovat po provedení výše uvedených kroků a následně pokračovat v montáži:

5. Použijte šrouby M8*35 k dotažení destičky připevňující masážní přístroj na rameni masážního přístroje.



6. Vyšroubujte z masážního přístroje tři šrouby M3*15, pružné podložky a rovné podložky, následně je použijte k dotažení masážního přístroje na rameni masážního přístroje.



7. Umístěte bezpečnostní klíč na žlutý štítek a pak stiskněte tlačítko Start pro spuštění běžeckého pásu.
(Pozor: Běžecký pás lze spustit pouze v případě, že je bezpečnostní klíč umístěný na žlutém štítku).



POZOR: po dokončení montáže se ujistěte, zda byly všechny šrouby dotaženy v souladu s požadavky, a před přivedením napájení si ověřte, jestli nebyl nějaký díl vynechán.

Návod k použití masážního přístroje

Během používání masážního přístroje posuňte trubku na základně jako na obrázku níže.



Návod na složení

Když se běžecký pás nepoužívá, lze zvednout pás a následně použít knoflík k dotažení pásu a základny, jako je tomu na obrázku níže.

Pro spuštění plošiny pásu podržte plošinu pásu během sundávání knoflíku. Po úplném odstranění knoflíku pomalu spouštějte plošinu. Běžecký pás položte na zem a následně instalujte zpět knoflík.

Pro zamezení zraněním uchovávejte běžecký pás mimo dosah dětí.

POZOR: po dokončení montáže se ujistěte, zda byly všechny šrouby dotaženy v souladu s požadavky, a před přivedením napájení si ověřte, jestli nebyl nějaký díl vynechán.

*Lze vybírat ze tří úrovní níže:



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

4. Provoz

Provoz běžeckého pásu

Správně zasuňte zástrčku napájení a zapněte přepínač (v červené barvě) (1). Po rozsvícení se světla uslyšíte zvuk a následně se rozsvítí displej.

Když se běžecký pás nepoužívá, uchovávejte bezpečností klíč mimo dosah dětí. Lahvičku se silikonovým olejem umístěte na místě mimo dosah dětí. V případě nezamýšleného požití nebo zasažení očí olejem je propláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékaře.

Použití bezpečnostního klíče

Běžecký pás lze spustit jen po umístění bezpečnostního klíče na žlutém štítku na konzoli. Během používání běžeckého pásu mějte bezpečnostní klíč připnutý k oblečení, zabráníte tak nehodám. Během dalšího používání běžeckého pásu vložte bezpečnostní klíč na místo.

Návod k obsluze konzole

Pokyny ohledně tlačítek

Tlačítko Start Up: Běžně se spouští po 3 s.

Programy: 3 pevné programy a 12 automatických programů.

Funkce bezpečnostního tlačítka

Odpojte bezpečností klíč, na displeji se pak objeví „E7“. Běžecký pás se postupně zastaví a rozezní se zvuk. Po opětovném vložení bezpečnostního klíče budou všechny údaje znovu utlumeny během 2 sekund.

Běžecký pás se po odpojení bezpečnostního klíče v každém případě zastaví. Na displeji se objeví příslušná informace. Po opětovném vložení bezpečnostního klíče se údaje na displeji vrátí do počátečního rozhraní.

Funkční tlačítka

1. Tlačítka Start a Stop：

Když je napájení zapnuto, stiskněte tlačítko Start, aby se běžecký pás spustil. Tlačítko Stop: když běžecký pás pracuje, stiskněte tlačítko Stop – všechny údaje pak budou vymazány a běžecký pás se postupně zastaví a vrátí se do manuálního režimu.

2. Tlačítko Program

V pohotovostním režimu umožňuje stisknutí tohoto tlačítka přepnutí možnosti z manuálního režimu na automatické programy P1 až P12. Manuální režim je výchozím režim činnosti systému.

3. Tlačítko Mode

V pohotovostním režimu umožňují stisknutí tohoto tlačítka přepínání mezi 3 různými režimy odpočítávání: režimem odpočítávání času, režimem odpočítáváni vzdálenosti a režimem odpočítávání kalorií.

4. **Tlačítko Volume ±**

Během spojení s mobilním telefonem stiskněte „+“ pro zvýšení hlasitosti a „-“ pro snížení hlasitosti.

5. **Tlačítko Speed ±**

Použijte tato tlačítka pro přizpůsobení rychlosti pásu: stiskněte „+“ pro zvýšení rychlosti a „-“ pro snížení rychlosti.

Funkce displeje

1. **Zobrazování rychlosti.**

Zobrazuje aktuální hodnotu rychlosti.

2. **Zobrazování času**

Zobrazuje čas manuálního režimu a v automatických režimech a programech čas odpočítávání.

3. **Zobrazování vzdálenosti**

Zobrazuje celkovou vzdálenost v manuálním režimu a programech. Zobrazuje odečet vzdálenosti v automatickém režimu.

4. **Zobrazování spálených kalorií**

Zobrazuje kalorie kumulované v manuálním režimu a programech. Zobrazuje odečet kalorií v automatickém režimu.

5. **Zobrazování hodnoty tepové frekvence**

Hodnota tepové frekvence se zobrazí po detekci signálu.

Automatický režim

Každý program je rozdělen na 10 segmentů a doba trvání každého segmentu programu je rozložena rovnoměrně. Níže je představeno rozložení času pro 12 programů.

Čas / **Programy**		**Nastavený čas/10 = délka chodu každého období**									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	RYCHLOST	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	RYCHLOST	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	RYCHLOST	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P4	RYCHLOST	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
P5	RYCHLOST	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
P6	RYCHLOST	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
P7	RYCHLOST	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
P8	RYCHLOST	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
P9	RYCHLOST	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	RYCHLOST	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
P11	RYCHLOST	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2

P12	RYCHLOST	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3

3 Nastavení parametrů režimů

Počáteční nastavení odpočítávání času je 15 minut. Počáteční nastavení odpočítávání kalorií je 50 kcal. Počáteční nastavení odpočítávání vzdálenosti je 1,0 km. Posloupnost cyklů: čas, vzdálenost a kalorie.

Význam kódů chyb

Kód chyb	Popis	Postup
E1	Nesprávná komunikace: když je napájení spuštěno, není správné spojení mezi spodní řídící jednotkou a konzolí.	Možné příčiny: komunikace mezi elektronickou řídící jednotkou a elektronickými hodinami je zablokována. Zkontrolujte spojení každé sekce elektronických hodin se spodním komunikačním vedením řídící jednotky, abyste se ujistili, že je každé jádro plně vloženo. Zkontrolujte, jestli není kabel mezi elektronickým počítadlem a řídící jednotkou poškozen – v případě potřeby kabel vyměňte.
E2	Žádný signál z motoru.	Možná příčina: zkontrolujte, jestli je kabel motoru dobře zapojen a v případě potřeby ho zapojte znovu. Zkontrolujte, jestli kabel motoru není poškozen nebo jestli není cítit zápach spáleniny. V případě potřeby motor vyměňte.
E5	Ochrana před přetížením: Během práce detekuje spodní řídící jednotka proud přesahující 6 A po dobu delší než 3 sekundy.	Možné příčiny: překročení jmenovité zátěže vede k příliš vysokým hodnotám proudu; spustila se pojistka systému nebo je část pásu zablokována, to způsobí, že se motor nemůže otáčet; zátěž je příliš vysoká; vyskytují se příliš vysoké hodnoty proudu; možná je nutné pás nastavit, aby ho šlo znovu spustit. Také zkontrolujte, jestli kabel motoru nevydává netypické zvuky nebo jestli není cítit zápach spáleniny. V případě potřeby motor nebo řídící jednotku vyměňte, také zkontrolujte, jestli se specifikace napětí napájení shoduje, jestli není příliš nízká, pak znovu otestujte pás se správnou specifikací napětí.
E6	Ochrana před výbuchem: nesprávné napětí nebo motor vedou k poškození obvodu pohánějícího motor.	Možná příčina: zkontrolujte, jestli napětí napájení není o 50 % nižší než běžné napětí – po přivedení správného napětí stroj znovu otestujte. Zkontrolujte, jestli řídící jednotka nevydává zápach spáleniny – v případě potřeby řídící jednotku vyměňte. Zkontrolujte, jestli je kabel motoru zapojen a v případě potřeby ho zapojte znovu.
E7	Chybějící bezpečnostní klíč	Umístěte bezpečnostní klíč na správné místo.

5. Rutinní údržba

Varování: Před čištěním nebo údržbou stroje se ujistěte, že je zástrčka napájení vytažená.

Čištění: Komplexní čištění prodlouží životnost pásu.

Pravidelně odstraňujte prach, abyste díly udržovali v čistotě. Samotný pás čistěte na obou stranách odhalené části, což omezí hromadění se nečistot. Ujistěte se, že nosíte čistou sportovní obuv, abyste zabránili vnášení nečistot na desku pásu a na pás. Samotné pásy čistěte vlhkým hadříkem s mýdlem. Také dávejte pozor, abyste nenamočili elektrické součástky a pás.

Varování: Před sundáním krytu motoru se ujistěte, že je odpojena zástrčka napájení, motor čistěte minimálně jednou ročně.

Speciální mazací olej na běžecký pás

1. Deska elektrického běžeckého pásu a pás byly namazány z výroby. Tření mezi pásem a deskou pásu má velký vliv na životnost a efektivitu pásu, proto je nezbytné pravidelně používat mazivo. Doporučujeme desku pravidelně kontrolovat. V případě poškození povrchu desky kontaktujte náš zákaznický servis.
2. Doporučujeme používat mazivo mezi běžeckým pásem a deskou pásu podle následujícího harmonogramu:
3. Občasné používání (méně než 3 hodiny týdně) – aplikujte olej jednou za měsíc; časté používání (více než 7 hodin týdně) – aplikujte olej jednou za půl měsíce.
4. Pro lepší ochranu běžeckého pásu a prodloužení jeho životnosti se doporučuje po dvou hodinách nepřerušovaného používání stroj vypnout a nechat ho před opětovným použitím 10 minut odpočívat.
5. Pokud je pás příliš volný, bude během běhu docházet ke klouzání: pokud je příliš těsný, může to snížit výkonnost motoru a zesílit otírání válečků a pásu. Pokud je napnutí správné, lze dvě strany pásu zvednout o 50-75 mm.

Běhání s nastaveným vyrovnáním a napnutím

Pro lepší používání běžeckého pásu a pro zajištění, že jeho funkce budou probíhat lépe, je nezbytné správné nastavení samotného pásu a víceklínového řemene.

Regulace běžeckého pásu

- Položte pás rovně na zem.
- Elektrický běžecký pás by měl být v chodu s rychlostí kolem 6-8 km/hod.
- Pokud se pás nachází blíže k pravé straně, otočte pravý regulační šroub o 1/2 otáčky doprava a následně otočte levý regulační šroub o 1/2 otáčky doleva. (Obr. B)
- Pokud se pás nachází blíže k levé straně, otočte levý regulační šroub o 1/2 otáčky doprava a následně pravý regulační šroub o 1/2 otáčky doleva. (Obr. A)

Obr. A Obr. B

Nastavení napnutí běžeckého pásu a víceklínového řemene

Během dlouhodobého používání běžeckého pásu se pás kvůli odírání uvolňuje. V tom případě proveďte nastavení, která usnadní bezpečné používání.

Hodnocení: pocit běhání s občasným jevem pauzy, který poukazuje na skutečnost, že je pás poněkud uvolněný.

Metoda hodnocení, který díl je uvolněný: odšroubujte čtyři šrouby ochranného krytu, spusťte pás s rychlostí 1 km/h a následně se postavte na pás, přidržte se madel a lehce šlápněte na pás (doporučujeme šlápnout na pás vlastní tíhou uživatele).

A. Pokud tlak pás nedokáže zastavit – je napnutí správné.

B. Pokud tlak pracující pás zastaví, ale víceklínový řemen a váleček nadále pracují, znamená to, že je víceklínový řemen volný a je třeba provést příslušnou regulaci pro usnadnění bezpečného používání.

C. Pokud zpozorujete, že tlak zastaví pás a víceklínový řemen, ale motor nadále pracuje, znamená to, že je víceklínový řemen volný a je třeba provést příslušnou regulaci pro usnadnění bezpečného používání.

Krok 2: S pomocí klíče nastavte šrouby na základně motoru v závislosti na jejich stavu. Mezitím jemně otáčejte víceklínový řemen mezi hřídelí motoru a předním válečkem – pokud je příliš volný, můžete otočit víceklínový řemen o 10 %; pokud je příliš těsný, je míra otáčení řemene velice omezená. Po nastavení je na místě otáčení víceklínového řemene o 80 %. Regulujte napnutí řemene tak, aby ho bylo možné otáčet o 80 %.

Krok 3: Na závěr dotáhněte základnu motoru a nasaďte přední kryt.

Přilévání silikonového oleje

Krok 1: Otevřete víko otvoru na nalévání oleje na pravé straně bočního vodítka.

Krok 2: Otevřete lahvičku silikonového oleje a vymáčkněte silikonový olej nad nalévacím otvorem, jako je to zachyceno na obrázku níže:



CORCIANO©

Adresa našeho servisu.
Serwis Euro Hit, Leśna 73, 32-590 Libiąż

Výrobce:
ZHEJIANG LIJIUJIA SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD
ADD: 1St Floor,No.88 Yuegui South Road,Xicheng Street,Yongkang ,Zhejiang,China.
TEL: 86 579 87278822
FAX: 86 579 87278080

Dovozce: „EUROHIT“ Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 23D/118
02-699 Warszawa
NIP (DIČ): 951-242-25-07

- varování týkající se měření tepové frekvence:
-> Měření tepové frekvence na zařízení není vhodné pro zdravotnické využití.
-> BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte čidla tepové frekvence na řídítkách při rychlostech nad 14 km/h.
-> VAROVÁNÍ! Systém monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Nadměrné protahování
při cvičení může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, cvičení okamžitě přerušte!

->Kompatibilita s bezpečnostními normami
Toto zařízení se shoduje s evropskými normami ohledně elektromagnetické kompatibility a nízkého napětí – třída HC. Proto se na výrobku nachází následující označení.

Zveme do našeho e-shopu:

WWW.CORCIANO.PL