

MONTÁŽNÍ NÁVOD

# NASTAVITELNÁ POSILOVACÍ LAVICE

## ES-5909





CZ

## Obsah

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| 1. Úvod                                | 1 |
| II. Obsah sady                         | 1 |
| III. Parametry sady                    | 1 |
| IV. Obsah balení                       | 1 |
| V. Zásady bezpečného používání         | 1 |
| VI. Údržba a skladování                | 1 |
| VII. Nakládání s vysloužilým zařízením | 1 |
| VIII. Grafické symboly                 | 1 |
| IX. Dovoze                             | 1 |
| X. Výrobce                             | 1 |
| XI. Záruční list                       | 1 |
| XII. Montážní návod                    | 2 |

## 1. Úvod

Pro zajištění bezpečnosti a správného používání se před instalací produktu seznámte s celým návodem a uchovejte jej a obal, protože obsahují důležité informace.

## II. Obsah balení

- 1 Nastavitelná posilovací lavice

## III. Parametry sady

- Značka – Corciano
- Model - ES-5909
- Rozměry - 32 x 108 x 120 cm
- Maximální zatížení - 120 kg

## IV. Obsah balení:

- 1) Nastavitelná posilovací lavice – 1 ks
- 2) Návod – 1 ks

## Důležité

Před zahájením používání zkontrolujte, jestli není výrobek poškozen. Poškozený výrobek lze odnést na místo, kde byl zakoupen – za účelem opravy nebo výměny za nový v případě poškození a výrobních vad. Obal neponechávejte v blízkosti dětí. Dbajíc o péči o životní prostředí je nutné obal výrobku vyhodit do příslušných nádob tříděného sběru odpadů.

## V. Zásady bezpečného používání

- Před použitím se seznámte s návodem k použití.
- Zkontrolujte, jestli se parametry shodují s těmi uvedenými v návodu, na obalu nebo na štítku umístěném na výrobku.
- Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně, zdrojů vysoké teploty, na místech s vysokou vlhkostí a v blízkosti hořlavých materiálů.
- Sadu nesmí instalovat děti.
- Výrobek neinstalujte na místech, kde je ohrožen poškozením.

## Bezpečnost

Před zahájením montáže se seznámte s návodem. Pro správné složení výrobku postupujte podle montážních kroků. Před zahájením montáže se ujistěte, že žádný díl nechybí.

Před zahájením práce vyberte vhodné místo, zajistěte pracovní prostor a ujistěte se, že máte vhodný podklad.

**DŮLEŽITÉ – POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TYTO INFORMACE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ VYUŽITÍ.**

VI. Údržba a skladování Za účelem vyčištění zařízení prosíme o jeho přetření vlhkým hadříkem.

Za účelem dlouhodobé údržby zařízení rozšroubujte a použijte impregnační prostředek určený na adekvátní součásti (ocel, hliník, textil). Nepoužívaný a složený výrobek skladujte v originálním obalu v suché místnosti, dále od tepelných zdrojů, mimo dosah dětí.

VII. Likvidace vysloužilého zařízení

Vysloužilý výrobek vytrďte do příslušného kontejneru určeného pro recyklaci daných materiálů. Chraňte životní prostředí a třídte odpad na k tomu určených místech.

## VIII. Grafické symboly



Obalové materiály - recyklovatelná lepenka.



Finanční podpora výstavby a provozu systému odběru a recyklace



Důležité informace se nacházejí v návodu k obsluze uvnitř balení.



Neznečišťujte životní prostředí. Vysloužilý výrobek je nutné vytrdit.

## IX. Dovoze

## VYROBENO V ČINĚ

## Dovoze



Eurohit sp. z o.o.  
ul. Kłobucka 23d/1 18  
02-699 Warszawa

## X. Výrobce:

Vyrobeno v Číně

## XI. Záruční list

1. Prodejce jménem garanta poskytuje záruku na zakoupené zboží na dobu 24 měsíců ode dne prodeje.
2. Vady nebo poškození zařízení, která se projeví v záruční době, budou bezplatně odstraněny v průběhu 14 pracovních dnů od dne dodání zařízení do servisu.
3. V případě nutnosti odeslání zařízení do zahraničí kvůli opravě nebo v případě nutnosti dovést náhradní díly ze zahraničí, se může termín provedení opravy prodloužit o dalších 14 dnů.
3. Pro nahlášení reklamace je třeba předložit:
  - a) výrobek nebo jeho část, které se reklamace týká,
  - b) originál dokladu o nákupu (účtenka, faktura).
 Pozor! Reklamace bez dokladu o nákupu nebudou posuzovány.
4. Uživatel má nárok na výměnu produktu za nový, bez vad, pokud:
  - a) během záruční doby byly provedeny 4 podstatné opravy a výrobek nadále vykazuje závady;
  - b) servis zjistí, že se vyskytla závada, kterou nelze odstranit. Výměna se vztahuje jen na tu součást výrobku, na níž se vyskytla závada.
 V případě, že není možné vyměnit výrobek za stejný typ/model, bude provedena výměna za produkt s funkčními parametry, které nejsou horší než u výrobku podléhajícího výměně.
5. Poškozené zařízení je nutné dodat na adresu garanta na vlastní náklady. V případě zaslání výrobku k opravě ho zabalte způsobem, který ho ochrání před poškozením během přepravy. Záruka nebude zohledněna a bude zneplatněna, pokud výrobek nebude správně zabalen a během přepravy se poškodí.
6. POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ V ROZPORU SE ZÁRUČNÍMI PODMÍNKAMI VEDE KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY



## Záruka – 24 měsíců

## Záruční podmínky

Tato záruka kryje výhradně materiálové nebo výrobní vady Zjištěné během běžného používání. Nezahrnuje změnu barvy, k níž došlo v důsledku přirozeného stárnutí, a poškození vzniklá v důsledku nesprávného používání nebo v důsledku zanedbávání, používání Pro komerční účely, instalace v rozporu s pokyny a uživatelským návodem, natírání, dopadů působení vyšších sil a vlivu prostředí a v důsledku jiných, na výrobci nezávislých příčin. Poskytovatel záruky nezodpovídá za náhodné nebo cílené poškození plynoucí z používání tohoto výrobku nebo z porušení záručních podmínek.

## Seznam dílů

Důkladně zkontrolujte příslušenství

| Č. | Popis                            | Schéma                                                                               | POČET |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Hlavní rám                       |    | 1     |
| 2  | Montážní kolík s kroužkem 08X40  |    | 2     |
| 3  | Montážní kolík s kroužkem B10X60 |  | 2     |
| 4  | Knoflík M10x55                   |  | 1     |
| 5  | Lanka                            |  | 1     |

# Bezpečnostní pokyny

Tento návod umístěte na bezpečné místo, aby do něj bylo možné v případě potřeby nahlédnout.


1. Před přistoupením k montáži a používání zařízení se důkladně seznámte s obsahem návodu k obsluze. Bezpečné a efektivní cvičení dokáže zařízení zaručit jen, když se provede správná instalace, probíhá údržba a používání zařízení dle pokynů. Seznamte se se všemi varováními a bezpečnostními pokyny, které se týkají zařízení.
2. Před zahájením používání by se měl uživatel poradit s lékařem a nechat si zkontrolovat svůj zdravotní stav. Existují lidé, kteří by neměli intenzivně cvičit, protože to může ohrožovat jejich zdraví. Pokud uživatel užívá léky a léčba ovlivňuje ukazatele tepové frekvence, krevního tlaku a cholesterolu, měl by se před zahájením cvičení řídit doporučeními lékaře.
3. Během cvičení věnujte pozornost své tělesné kondici. Nesprávné nebo nadměrné cvičení škodí zdraví. V případě, že se vyskytnou zneklidňující projevy (včetně bolesti hlavy, tlaku na hrudi, nepravidelného tlukotu srdce, dušnosti, závratí, nevolnosti apod.), cvičení okamžitě přerušete. Ve cvičení můžete pokračovat až po vyšetření a potvrzení lékařem, že cvičení bude bezpečné.
4. Děti a domácí zvířata udržujte dále od zařízení, to je určeno jen pro dospělé.
5. Zařízení postavte na tvrdý a rovný podklad, zajistěte podlahu a koberec. Pro vlastní bezpečí se ujistěte, že vzdálenost mezi zařízením a případnými překážkami stanoví minimálně 0,5 m.
6. Před použitím zařízení si vždy zkontrolujte, jestli jsou dobře dotaženy všechny matice a šrouby.
7. Uživatel by měl opravovat a vyměňovat provozní části zařízení s odpovídající frekvencí. Bezpečnost zajišťuje jen pravidelná údržba.
8. Ujistěte se, že se zařízení používá tak, jak je to popsáno v návodu. V případě odhalení vadných dílů nebo zaznamenání netypického hluku vydávaného během používání, okamžitě přerušete cvičení a před jeho opětovným zahájením se ujistěte, že byly všechny závady opraveny.
9. Během používání tohoto zařízení noste cvičební úbor. Vyhněte se nošení širokého oblečení, které by mohlo být zařízením vtaženo a také by mohlo zkomplikovat nebo znemožnit provádění pohybů.
10. Věnujte pozornost bezpečnosti během zvedání nebo přenášení zařízení, abyste si nezhmoždili záda. Během přenášení zařízení vždy zaujímejte správnou polohu nebo ho přenášejte s pomocí dalších osob.

# Postup montáže

Postupujte v souladu s montážními pokyny níže:

## Krok 1:


1 Vytáhněte hlavní rám (1), otevřete hlavní rám a vložte kolík s kroužkem 08X40 (2) a kolík s kroužkem 010X60 (3) ve směru zachyceném na obr. 1.



Obr. 1

## Krok 2:


1 Vytáhněte knoflík M10X55(4), namontujte ho ve směru zachyceném na obr. 2 a dotáhněte, následně namontujte horní lanko (5) a nasadte sedátko (6). Montáž byla dokončena.



Obr. 2

## Konfigurace 1:


Opěrka hlavy se instaluje jako na obr. 3.



Obr. 3

## Konfigurace 2:

Opěrka hlavy se instaluje jako na obr. 4.



Obr. 4

### Konfigurace 3:

Opěrka hlavy a madlo se instalují jako na obr. 5.



Obr. 5

### Konfigurace 4:

Opěrka hlavy, madlo a lanka se instalují jako na obr. 6.



Obr. 6



## Konfigurace 5:

Opěrka hlavy, madlo, lanka a rám se instalují jako na obr. 7.



Obr. 7