

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ELITON GRANDE L650S futópad



**Figyelem!** A fenntarthatóság elveinek megfelelően a gyártó szükség esetén a felhasználók tájékoztatása nélkül is végrehajthat módosításokat a gépen.


Ez mind az adott modelltől függ.

# Tartalomjegyzék


1. A termék rövid bemutatása.....	2
2. Óvintézkedések és figyelmeztetések.....	4
3. Telepítés.....	7
4. Használat.....	11
5. Karbantartás.....	16

# 1. A termék rövid bemutatása

## A. Multifunkciós futópad:



## B. Egyfunkciós futópad:



## Fő paraméterek és alkatrészlista

### Alapvető műszaki paraméterek

Ssz.	Paraméter neve	Termék
1	Bemeneti tápfeszültség	220-240V~(50/60Hz)
2	Teljesítmény	4,0 KM
3	Sebesség	1,0-16 Km/h
4	Futófelület	460*1290 mm
5	Maximális terhelhetőség	130 KG
6	A szétnyitott termék méretei	1780*805*1345 mm
7	Funkciók (opciók)	Futás (guggoló keret, súlyzók, masszírozó)

### A csomag tartalma

Ssz.	Név	Egység	Darab
1	Teljes berendezés	szett	1
2	Masszírozó (opcionális)	db	1
3	Táska	szett	1
4	Masszírozó keret (opcionális)	db	1
5	U-alakú cső (opcionális)	db	2
6	Talp sarokburkolat	db	2

### Táska

Ssz.	Név	Egység	Darab	Név	Darab
1	Hatlapfejű kulcs 6 mm	1	8	M8*45 csavar	2
2	Hatlapfejű kulcs 5 mm	1	9	M8*22 csavar	4
3	Csillag-villás kulcs	1	10	M5*16 csavar	4
4	Szilikonolaj	1	11	M8*25 csavar	2
5	Használati útmutató	1			
6	Biztonsági kulcs	1			
7	MP3 kábel	1			

### A multifunkciós modell tartozékai

Ssz.	Név	Darab	Ssz.	Név	Darab
1	M8*40 csavar	4	6	U-alakú cső	2
2	Záróanya M8	6	7	M8*55 csavar	2
3	Habszivacs	4	8	Alátét $\varnothing 8$	6
4	Masszírozó	1	9	Súlyzók	2
5	Masszírozó keret	1	10	Takaró védőburkolat	4

## 2. Óvintézkedések és figyelmeztetések

**Útmutatók:** A futópád összeszerelése előtt győződjön meg arról, hogy sík felületet választott.

**Figyelem** Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

- ◆ A futópádot zárt térben kell használni és tárolni, kerülve a nedvességet. A futópád előtt, valamint bal és jobb oldalán legalább egy méter szabad helyet kell hagyni. A felhasználóknak a futópád mögött hagynia kell továbbá egy 2m\*1m-nyi szabad teret, hogy vészhelyzet esetén le tudjon ugrani a készülékről. (A készülékről való leugrás vészhelyzet esetén: fogja meg a kezével a kapaszkodókat, közben álljon közben az oldalsó fellépőre, majd ugorjon le a futópádról az egyik oldalt).
- ◆ Az edzés megkezdése előtt gondoskodjon a megfelelő ruházatról és lábbeliről. Tilos mezítláb edzeni a futópádon.
- ◆ A nagy teljesítményű csatlakozódugónak földeltnek kell lennie, míg a futópádot külön áramkörön lévő hálózati csatlakozóra kell csatlakoztatni - nem szabad más elektromos készülékeket csatlakoztatni rá.
- ◆ A balesetek elkerülése végett tartsa a terméket gyermekek elől elzárva.
- ◆ Kerülje a készülék túl hosszú ideig tartó túlterhelését - ellenkező esetben a motor és a vezérlő károsodhat, míg a csapágyak, a futószalag és a futólapp gyorsabban elhasználódnak. Ne feledkezzen meg a futópád rendszeres karbantartásáról.
- ◆ Az erős elektrosztatikus feltöltődés megelőzése céljából rendszeresen le kell törölni a port a készülékről.
- ◆ Használat után mindig áramtalanítsa a futópádot.
- ◆ Edzés közben gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.
- ◆ Rögzítse a biztonsági csipeszt a ruházatára, hogy vészhelyzetben leálljon a futópád.
- ◆ Ha a futópádon végzett edzés közben rosszul érzi magát, fejezze be az edzést és forduljon orvoshoz.
- ◆ A szilikonolaj használat után gyermekek elől elzárva tárolandó.
- ◆ Ha a tápkábel megsérül, forduljon szervizünk szakemberéhez a sérülés kijavítása céljából - ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani.



### Mit ne tegyünk

- Ne használja a készüléket, ha a készülékházon repedések vagy letört elemek vannak (és a készülék belseje látható), vagy abban az esetben, ha a ragasztott/hegesztett alkatrészek leválhatnak

- Ellenkező esetben a készülék használata balesethez vagy sérüléshez vezethet.
- Ne ugráljon a mozgó futópadon.
  - Az elesés sérüléshez vezethet.
- Ne tárolja a futópadot nedves helyiségben, pl. fürdőszobában, vagy annak közelében.
- Ne helyezze a futópadot közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek kitett helyre, például tűzhely vagy radiátor közelébe.
  - Szivárgás- és tűzveszély.
- Ne használja a készüléket, ha sérült a tápkábel vagy meglazult a csatlakozódugó.
  - Ellenkező esetben áramütés, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet.
- Ne okozzon sérülést, ne hajlítsa meg és ne csavarja meg a tápkábelt. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre és a tápkábelre.
  - Ellenkező esetben áramütés, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet.
- A futópadot egyszerre csak egy ember használhatja, ne közelítsen a mozgásban lévő futópadhoz.
  - Ennek megszegése balesetet vagy elesésből eredő sérülést okozhat.
- A futópadot nem használhatják csökkent szellemi képességű személyek, illetve olyan személyek, akik nem képesek a futópadot önállóan használni.
  - Ellenkező esetben a készülék használata balesethez vagy sérüléshez vezethet.
- Kerülje a víz ivását vagy átöntését a futópad használata közben.
  - Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy tűz kockázata. Szigorúan tilos!
- Ritkán sportoló személyeknek nem szabad felkészületlenül intenzív edzéssel próbálkozniuk.
- Ne használja a készüléket étkezés után vagy fáradtan.
  - Ez az egészségi állapot romlásához vezethet.
- A futópadot magánjellegű, otthoni használatra tervezték és nem szabad iskolákban, edzőtermekben stb. használni. A készülék ilyen helyeken történő használata sérülésveszélyes.
- Ne használja a készüléket, ha kemény tárgyak vannak a nadrágja zsebében.

---- Ellenkező esetben a készülék használata balesethez vagy sérüléshez vezethet.

- ◆ Ne használja a futópaddockot, ha a csatlakozódugó sérült, koszos vagy nedves.

---- Ellenkező esetben áramütés, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet. Ne használja a készüléket nedves kézzel!

- ◆ Ha nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzathoz.

----A por és a nedvesség felgyorsítja a szigetelés öregedési folyamatát, ami tűzhez vezethet.

- ◆ Csökkent fizikális, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (benne gyerekek), valamint olyan személyek, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel a készülék használatára vonatkozóan csak abban az esetben használhatják a készüléket, ha felügyeletük biztosított, vagy a felügyelő megfelelő utasításokkal szolgált a készülék biztonságos használatára vonatkozóan.
- ◆ Figyeljünk arra, hogy a gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.



#### Földelés!

- ◆ A készüléket földelni kell. A készülék meghibásodása esetén a földelés megfelelő vezetési utat biztosít az elektromos áram számára, így csökkenti az áramütés kockázatát.
- ◆ A készülék földelő vezetékes tápkábelrel van felszerelve. A csatlakozódugót teljesen be kell dugni egy szabványos csatlakozó aljzatba.
- ◆ A földelő vezeték hibás csatlakoztatása áramütést okozhat. Ha kétségei vannak a készülék földelésére vonatkozóan, hívjon szakképzett villanyszerelőt.
- ◆ A készülék csatlakoztatásához a földelőcsapos csatlakozódugó formájának megfelelő csatlakozó aljzathoz használjon. Ne használjon csatlakozó adaptert.




Figyelmeztetés: Előfordulhat, hogy a pulzusszám érzékelő funkció nem működik pontosan. A túlzásba vitt edzés súlyos sérülésekhez vagy akár halálhoz is vezethet. Szédülés esetén azonnal fejezze be az edzést.

### 3. Telepítés


A telepítés során először csavarja be az összes csavart, majd húzza meg a csavarokat a keret összeszerelése után.

1. Fektesse le a készüléket a padlóra. Vágja el a talp két oldalán lévő kötegelőket és állítsa fel az oszlopokat és a vezérlőpultot az alábbi ábrán látható módon.




2.

3. Rögzítse az oszlopokat a talpra az 5# hatlapfejű kulccsal és az M8\*45 és M8\*22 csavarokkal.




3. A vezérlőpult elforgatása után rögzítse a vezérlőpultot a függőleges oszlopokhoz az M8\*25 csavarral.






4. Szerelje fel a talp sarok burkolatát egy csavarhúzóval és az M5\*14-es csavarokkal.




Fentebb az egyfunkciós készülék összeszerelésének lépései kerültek bemutatásra. A többfunkciós készülék összeszerelését a fenti lépésekkel kell kezdeni, majd a következőképpen folytatni:


5. Tegye át a masszírozó két habzivacsát és a négy takaró masszírozó burkolatot az U-alakú csövön.




6. Rögzítse a masszírozó csöveit a függőleges oszlopokra egy 5# hatlapfejű kulccsal, az M8\*40 csavarokkal és az M8 záróanyákkal. Tegye át a masszírozó takaró védőburkolatait az U-alakú csövön.




7. Rögzítse a masszírozó keretet az U-alakú csövekre egy 5 # hatlapfejű kulccsal, az M8\*55 csavarokkal, alátétekkel és az M8 záróanyákkal.



8. Csavarja ki a három előre beszerelt M8\*15 csavart a masszírozóból és használja fel őket a masszírozó keretre rögzítéséhez.




9. Rögzítse a két habszivacsot a keretre, majd helyezze fel a súlyzókat.



10. A szilikonolajat a futópád használata előtt kell beönteni az alábbiak szerint:


A. Nyissa ki a motorvédő burkolat elülső részén lévő szilikonolajcső fedelét.




B. Vágja le a szilikonolajos flakon tetejét.



C. Nyomja a szilikonolajat a nyílásba (legfeljebb 90 ml-t, különben kifolyik), majd tegye vissza a fedelet.



11. Helyezze a biztonsági kulcsot a képen jelzett helyre, majd nyomja meg a Start gombot a futópad elindításához.




A biztonsági kulcs piros színű és a tartozéktáskában található. Helyezze el a biztonsági kulcsot a vezérlőpult sárga mezőjére és csíptesse a biztonsági kulcs zsinórját a ruházatára a futópad használatba vétele előtt.

**FIGYELEM:** A telepítés végeztével győződjön meg arról, hogy minden csavart megfelelően meghúzott a követelményekben foglaltak szerint, míg a csatlakozódugó bedugása előtt ellenőrizze, hogy egyetlen alkatrészről sem feledkezett meg.

## 4. Használat

### A futópad használata

1. Dugja be helyesen a csatlakozódugót a csatlakozó aljzatba és állítsa a kapcsolót bekapcsolt (piros) állásba (1). A bekapcsolást követően a készülék hangjelzést bocsát ki és a képernyő kivilágosodik.



2. Amikor a futópad nincs használatban, tartsa a biztonsági kulcsot gyermekek elől elzárva. A szilikonolajos flakont is tárolja elzárva a gyermekektől. Az olaj lenyelése vagy véletlen szembe jutása esetén öblítse ki a szemet vízzel és azonnal forduljon orvoshoz.

3. A biztonsági kulcsra vonatkozó alapvető információk

A futópad csak azután indítható el, miután a biztonsági kulcsot a vezérlőpult sárga mezőjére helyezte. A futópad használatakor csatlakoztassa a biztonsági kulcsot a ruházatra, hogy megelőzze a baleseteket. Helyezze vissza a biztonsági kulcsot a helyére, ha tovább szeretné használni a futópadot.



## Összecsukás


### • A futópad összecsukása

A futópad összecsukásával helyet takaríthat meg.

Összecsukás előtt kapcsolja ki a futópadot és húzza ki a csatlakozódugót. Ezután emelje fel a futólapot blokkolásig.

### • A futópad szétnyitása


Nyomja le a lábával a teleszkópos rudat, tartsa meg a futólapot, majd fokozatosan engedje le.



### A szilikonolaj adagolása az alábbi ütemezés szerint ajánlott:

A. A futópad mérséklet (heti három óránál kevesebb) használata esetén háromhavonta kell pótolni az olajat: nyissa ki a motor védőburkolatát és ellenőrizze az olajsintet. Ha az kevesebb, mint 30 ml, öntsön be olajat és győződjön meg róla, hogy a mennyiség nem haladja meg a 90 ml-t.

B. A futópad intenzíven (heti hét óránál több) használata esetén kéthavonta kell pótolni az olajat: nyissa ki a motor védőburkolatát és ellenőrizze az olajsintet. Ha az kevesebb, mint 30 ml, öntsön be olajat és győződjön meg róla, hogy a mennyiség nem haladja meg a 90 ml-t.



## **Rendszerutasítások**

### **Bekapcsolás**

Nyomja meg a Start gombot a futópád elindításához.

### **Programok**

A futópád 3 kézi módot és néhány programot tartalmaz

### **A biztonsági kulcs funkciója**

Kapcsolja ki a biztonsági kulcsot - megjelenik a képernyőn az „E7” jelzés. A futópád hangjelzés kíséretében fokozatosan lelassul, majd megáll. A biztonsági kulcs újbóli behelyezésekor az összes adat 2 másodpercen belül törlődik.

A biztonsági kulcs eltávolításakor a futópád minden esetben megáll. Megjelenik egy információ a képernyőn. A biztonsági kulcs újbóli behelyezésekor megjelenik a képernyőn a kezdeti kezelőfelület.

### **Nyomógomb funkciók**

Start gomb, Stop gomb

Készenléti módban nyomja meg a Start gombot a futópád elindításához. Stop gomb: ha a futópád mozgásban van, nyomja meg a stop gombot - minden adat törlődik, míg a futópád fokozatosan leáll és visszatér a kézi üzemmódba.

### **Program gomb**

Készenléti üzemmódban a program gomb megnyomásával tud átkapcsolni a kézi üzemmód és az automatikus programok között. A kézi üzemmód a futópád alapértelmezett üzemmódja.

### **Üzemmód gomb**

Készenléti üzemmódban e gomb megnyomásával 3 különböző visszaszámlálási mód közül választhat: idő visszaszámlálás, távolság visszaszámlálás és kalória visszaszámlálás.

### **Sebesség ± gomb**

Ezek a gombok a futópád sebességének beállítására szolgálnak, minden egyes megnyomás 0,1 km-rel módosítja a sebességet - nyomja meg a "+" gombot a sebesség növeléséhez és a "-" gombot a sebesség csökkentéséhez.

### **Hangerő ± gomb**

A mobiltelefon csatlakoztatása után nyomja meg a "+" gombot a hangerő növeléséhez és a "-" gombot a hangerő csökkentéséhez.

### **Dőlésszög ± gomb**

Ezek a gombok a futópád dőlésszögének a beállítására szolgálnak.

## **Funkció kijelző**

### **Sebesség megjelenítése**

Megjeleníti az aktuális futási sebességet.

### **Idő megjelenítése**

Megjeleníti az időt kézi üzemmódban és a visszaszámlálási időt az üzemmódokban és az automatikus programokban.

### **Távolság megjelenítése**

Kijelzi az összesített távolságot kézi üzemmódban és a programokban. Megjeleníti a visszaszámlált távolságot automatikus üzemmódban.

### **Kalória megjelenítése**

Kijelzi az összesített elégetett kalóriát kézi üzemmódban és a programokban. Megjeleníti a visszaszámlált kalóriát automatikus üzemmódban.

## Pulzus megjelenítése

A pulzusszám a pulzus észlelése után jelenik meg.

## Pulzuszám funkció

Amikor a futópálya tápellátáson van, tartsa lenyomva a pulzus érzékelőt 5 másodpercig. Villog a szív szimbólum a vizsgálat alatt. Ezek az adatok csak tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők orvosi adatnak.

## Automatikus program

Minden program 10 szegmensre van felosztva, és a program egyes szegmenseinek időtartama arányosan van elosztva. Az alábbiakban a 12 program egyes szegmensei időtartamának eloszlása látható.

Program		Idő	Beállított idő / 10 = Az egyes szegmensek időtartama									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	SEBESSÉG	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3	
	<a href="#">DŐLÉSSZÖG</a>	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0	
P2	SEBESSÉG	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4	
	<a href="#">DŐLÉSSZÖG</a>	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2	
P3	SEBESSÉG	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2	
	<a href="#">DŐLÉSSZÖG</a>	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2	
P4	SEBESSÉG	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3	
	<a href="#">DŐLÉSSZÖG</a>	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2	
P5	SEBESSÉG	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4	
	<a href="#">DŐLÉSSZÖG</a>	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2	
P6	SEBESSÉG	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2	
	<a href="#">DŐLÉSSZÖG</a>	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3	
P7	SEBESSÉG	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2	
	<a href="#">DŐLÉSSZÖG</a>	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0	
P8	SEBESSÉG	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2	
	<a href="#">DŐLÉSSZÖG</a>	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2	
P9	SEBESSÉG	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2	
	<a href="#">DŐLÉSSZÖG</a>	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2	
P10	SEBESSÉG	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3	
	<a href="#">DŐLÉSSZÖG</a>	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3	
P11	SEBESSÉG	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2	
	<a href="#">DŐLÉSSZÖG</a>	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2	
P12	SEBESSÉG	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3	
	<a href="#">DŐLÉSSZÖG</a>	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2	

## Fittségi teszt (FAT)

Készenléti üzemmódban nyomja meg 13-szor a „Program” gombot a testtömegindex (FAT) teszt funkció elindításához. Válassza ki a beállítandó paramétereket: F1 - nem (az 1 a férfit, a 2 a nőt jelent),

F2 – életkor, F3 – magasság, F4 – testsúly. Állítsa be a nemet a „speed+” és „speed-” gombokkal, majd nyomja meg az üzemmód gombot a további paraméterek kiválasztásához. A beállítások megadása után tartsa lenyomva a gombot a mérés elindításához. A testtömegindex (FAT) a magasság és a testsúly arányát méri, de nem veszi figyelembe a testzsír arányát. A FAT teszt férfiak és nők számára készült és más egészségügyi mutatókkal együtt a súlykorrekció alapjául szolgál. Az ideális FAT-aránynak a 20-25 közötti tartományban kell lennie. A 19-nél kisebb érték soványságot, a 25-29 közötti érték túlsúlyt, a 30 feletti érték extrém túlsúlyt jelent. A paraméterek tartománya a következő. (Ezek az adatok csak tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők orvosi adatnak).

- 01 Gender 01male 02 female  
 02 Age 10----- 99  
 03 Height 100----- 200  
 04 Weight 20 -----150  
 05 FAT ≤19 Under weight  
 FAT = (20---25) Normal weight  
 FAT = (25---29) Over weight  
 FAT ≥30 Obesity

## Hibakódok

Hibakód	Leírás	Megoldás
E1	Hibás kommunikáció: bekapcsolt állapotban az alsó vezérlő és a vezérlőpult közötti kapcsolat nem megfelelő.	Lehetséges ok: az alsó vezérlő és a vezérlőpult közötti kommunikáció blokkolva van - ellenőrizze a vezérlő és a vezérlőpult közötti összes csatlakozást és győződjön meg róla, hogy minden csatlakozó megfelelően van csatlakoztatva. Ellenőrizze a csatlakozókábeleket, sérülés esetén cserélje ki.
E2	Nincs jel a motortól.	Lehetséges ok: Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta a motor csatlakozó kábelét, ha nem, csatlakoztassa megfelelően a kábelt. Ellenőrizze, hogy nem sérült vagy nincs égett szaga a motor csatlakozó kábelének - ha igen, cserélje ki a motort.
E5	Túláramvédelem: Használat közben az alsó vezérlő 6A-t 3 másodpercnél hosszabb ideig tartó áramáramlást érzékel.	Lehetséges ok: A túlzott terhelés elektromos túláramot okoz, a futópád automatikusan leáll a károsodás megelőzése érdekében; előfordulhat olyan helyzet is, amikor a futópád egy adott elemének a blokkolása okozza a motor leállítását. Ebben a helyzetben állítsa be a futópádot és indítsa újra. Ellenőrizze, hogy a futópád működése során nem érezni folyadékot vagy égett szagot; ha igen, cserélje ki a motort; ellenőrizze, hogy nem érezni égett szagot a vezérlőből - ha igen, cserélje ki a vezérlőt; ellenőrizze a tápfeszültséget - ha az nem felel meg a specifikációnak, biztosítsa a megfelelő feszültséget és tesztelje újra a készüléket.
E6	Robbanásvédelem: a helytelen tápfeszültség vagy a motor helytelen működése hibát okoz a vezérlőáramkörben.	Lehetséges ok: Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség 50%-kal alacsonyabb a helyes feszültségnél, biztosítsa a helyes feszültséget és tesztelje újra a futópádot; ha a vezérlőből égett szagot érez, cserélje a vezérlőt; ellenőrizze, hogy a motor csatlakozókábele csatlakoztatva van, ha nincs, csatlakoztassa.
E7	Hiányzik a biztonsági kulcs	Tegye a biztonsági kulcsot a megfelelő helyre.



## 5. Karbantartás

**Figyelmeztetés:** A futópád tisztítása vagy karbantartása előtt győződjön meg arról, hogy kihúzta a csatlakozódugót a csatlakozó aljzathól.

**Tisztítás:** A teljes tisztítás meghosszabbítja az elektromos futópád élettartamát.

Rendszeresen törölje le a port, hogy a futópád elemei tiszták maradjanak. A futószőnyeg mindkét oldalát meg kell tisztítani, hogy csökkentse a szennyeződések felhalmozódását. Az edzés során viseljen tiszta sportcipőt, így elkerülheti, hogy szennyeződést vigyen fel a futólapra és a futószőnyegre. A futószőnyeget nedves ruhával és szappannal kell tisztítani. Kerülje az elektromos alkatrészek és a futószőnyeg nedvesedését.

**Figyelmeztetés:** A motorvédő burkolat eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy kihúzta a csatlakozódugót a hálózati aljzathól. A motort évente legalább egyszer meg kell tisztítani.

### Speciális kenőanyag a futószőnyeghez

A futópád futólapja és a futószőnyeg gyárilag be van kenve. A futószalag és a futólap közötti súrlódás jelentősen befolyásolja a futópád élettartamát és teljesítményét, ezért elengedhetetlen a kenőanyag rendszeres alkalmazása. Javasolt rendszeresen ellenőrizni a futólapot. A futólap sérülése esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

1. Folyamatos használat után ajánlott 10 percre kikapcsolni a futópádot, majd ezután folytatni az edzést; ez segít a gép karbantartásában és élettartamának meghosszabbításában.
2. Ha a futópád futószőnyege túl laza, akkor edzés közben csúszhat a futószőnyeg, míg a túl szorosan megfeszített futószőnyeg a motor teljesítményének csökkenését eredményezheti és növelheti a görgő és a futószőnyeg közötti súrlódást. A futószőnyeg feszességének növeléséhez és ellenőrzéséhez megemelheti a futószőnyeget 50-75 mm magasra a futólaptól.

### A futószőnyeg közepre igazítása és a feszesség beállítása

A futópád és funkcióinak hatékony használatához elengedhetetlen a futószőnyeg lehető legpontosabb beállítása.

#### A futószőnyeg közepre állítása

- Helyezze a futópádot vízszintes felületre.
- Kapcsolja be a futópádot körülbelül 6-8 km/h sebességgel.
- Ha a futószőnyeg jobbra tart, fordítsa el a jobb oldali állítócsavart 1/2 fordulattal jobbra, majd a bal oldali állítócsavart 1/2 fordulattal balra (B ábra)
- Ha a futószőnyeg balra tart, fordítsa el a bal oldali állítócsavart 1/2 fordulattal jobbra, majd a jobb oldali állítócsavart 1/2 fordulattal balra. (A ábra)



A ábra

B ábra

### **Futószalag feszeségének beállítása**

A futópad hosszabb használata után a futószőnyeg a súrlódás következtében meglazulhat. Ekkor a biztonságos működés érdekében szükségessé válik annak beállítása.

Értékelés: ha futás közben szüneteket érez a futószőnyeg mozgásában, ez azt jelenti, hogy a futószőnyeg vagy az ékszíz kissé meglazult és további vizsgálatot igényel.

A meglazult alkatrész megállapításának módja: csavarja ki a védőburkolat négy csavarját; indítsa el a futópádot 1 km/óra sebességgel, majd álljon a futószalagra és a kapaszkodók megfogásával óvatosan kezdjen el gyalogolni rajta.

**A.** Ha a futószőnyegre kifejtett súly ellenére a futópad nem áll le, akkor megfelelően feszes.

**B.** Ha a futószőnyegre kifejtett súly hatására a futópad megáll, de az ékszíz és az első görgő tovább fut, az azt jelenti, hogy a futószőnyeg laza és a biztonságos használat érdekében be kell állítani a feszeséget.

**C.** Ha a futószőnyegre kifejtett súly hatására a futószőnyeg és az ékszíz megáll, de a motor tovább jár, az azt jelenti, hogy laza az ékszíz és a biztonságos működés érdekében be kell állítani a feszeségét.

**2. lépés:** Egy csavarkulccsal állítsa be a motortalp csavarjait a kellő nyomatéknak megfelelően. Eközben óvatosan forgassa el a motortengely és az első görgő közötti ékszíjat, ha túl laza, akkor 100%-kal forgatható; ha túl feszes, akkor a lehetséges fordulat mértéke nagyon korlátozott. A beállítás után 80%-kal kell tudni elforgatni az ékszíjat. Állítsa be az ékszíjat úgy, hogy az 80%-kal legyen forgatható.

**3. lépés:** Végül húzza meg a motortalpat és szerelje fel az elülső burkolatot.

1. Figyelem! A futópad sporteszköz, ezért rendszeres karbantartást igényel. Karbantartási javaslatok:

2. Rendszeresen ellenőrizze a készüléket, mivel a termék a kopás hatására meghibásodhat. Ha a kopó alkatrészek (például a motor, a vezérlőlapok vagy a futószőnyeg) megsérülnek, akkor azokat ki kell cserélni.

3. Ha hibás alkatrészeket találunk, azokat azonnal ki kell cserélni azokat.

4. Ellenőrizze a legkönnyebben megsérülő alkatrészek (például a futószőnyeg) állapotát.



Szervizünk címe.

**Euro Hit Szerviz, Leśna 73, 32-590 Libiąż**

**Gyártó:**

ZHEJIANG LIJIUJIA SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD

ADD : 1St Floor,No.88 Yuegui South Road,Xicheng Street,Yongkang ,Zhejiang,China.

TEL:86 579 87278822

FAX:86 579 87278080



**Importőr: "EUROHIT" Sp. z o.o.**

ul. Kłobucka 23D/118

02-699 Warszawa

NIP: 951-242-25-07

- Maximális terhelhetőség 120 kg

- pulzusmérésre vonatkozó figyelmeztetések:

-> A készülék pulzusmérője nem alkalmas orvosi használatra.

-> BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a kormányba épített pulzusérzékelőket 14 km/óra feletti sebességnél.

-> FIGYELMEZTETÉS! Előfordulhat, hogy a pulzusmérő pontatlan értékeket mutat. A futószőnyeg túlzott megnyúlása edzés közben súlyos, életveszélyes sérüléshez vezethet. Ha émelygést érez, azonnal fejezze be az edzést!

-> Biztonsági követelményeknek való megfelelés

Ez a készülék megfelel az elektromágneses kompatibilitásra és az alacsony feszültségre vonatkozó európai szabványoknak - HC osztály. Ezért a terméken a következő jelölések láthatók.

---

CORCIANO®

**Látogasson el webáruházunkba:**

**WWW.CORCIANO.PL**